

Guia do Usuário



Softbox *Wide Angle*



Softbox *Spot*
Softbox *Strip Spot*

Partes do Softbox

Wide Angle



Rebatedor Preto/Prata



Vareta
(4 peças)



Anel de nylon para Softbox

acompanha os seguintes modelos:
Wide Angle 30x40cm
Wide Angle 40x55cm
Wide Angle 60x80cm



Anel de alumínio para Softbox

acompanha o seguinte modelo:
Wide Angle 90x120cm



Difusor Interno



Difusor Externo



Anel Softbox G3

acompanha os seguintes modelos:
Wide Angle 30x40cm
Wide Angle 40x55cm
Wide Angle 60x80cm



Anel Softbox G3 para Soft Holder

acompanha o seguinte modelo:
Wide Angle 90x120cm

Spot Strip Spot



Rebatedor Preto/Prata

Obs.: Fixado junto ao Difusor externo



Vareta
(4 peças)



Anel de nylon para Softbox

acompanha os seguintes modelos:
Spot 30x40cm
Spot 40x55cm
Spot 60x80cm
Strip Spot 20x90cm



Anel de alumínio para Softbox

acompanha o seguinte modelo:
Spot 90x120cm
Strip Spot 30x140cm



Difusor Interno



Anel Softbox G3

acompanha os seguintes modelos:
Spot 30x40cm
Spot 40x55cm
Spot 60x80cm
Strip Spot 20x90cm



Anel Softbox G3 para Soft Holder

acompanha os seguintes modelos:
Spot 90x120cm
Strip Spot 30x140cm

Armação

Introduza a **Vareta** pela abertura menor do **Rebatedor Preto/Prata**. (fig.01)

Encaixe o terminal da **Vareta** em um dos alojamentos do **Rebatedor Preto/Prata**. (fig.02)



fig.02



fig.01

Encaixe o terminal do outro lado da **Vareta** em um dos alojamentos do **Anel para Softbox**. (fig.03)

Repita as operações anteriores para montar a próxima **Vareta**. (fig.04)



fig.03



fig.04

Monte as demais **Varetas** respeitando a sequência conforme a (fig.05)



fig.05

Instalando o Difusor Interno

Abra e engate cada mosquetão no olhal de tecido das extremidades internas do **Rebatador Preto/Prata** (fig.06).




fig.06

Difusor Externo

Nos Softboxes modelo Spot e Strip Spot o **Difusor Externo** está fixado ao **Rebatedor Preto/Prata**. Nos Softboxes modelo Wide Angle o Difusor Externo é um item a parte. Para instalá-lo proceda conforme (fig.07).



fig.07

Uso do Softbox com um Equipamento de Iluminação.



Garantia

A Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda. nos limites fixados neste certificado, assegura como fabricante ao Comprador (consumidor) do produto a seguir identificado, garantia contra qualquer defeito de fabricação, apresentado no prazo de 365 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal ao primeiro consumidor.

Limita-se a responsabilidade da Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda. em substituir as peças defeituosas do produto, desde que seu técnico credenciado constatare falha em condições normais de uso. A presente garantia ficará sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes de natureza, estocagem inadequada, uso em desacordo com o Manual de Instruções, bem como por defeito oriundo de caso fortuito ou força maior.

Obriga-se a Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda., a prestar o serviço de reparo em garantia exclusivamente na Assistência Técnica Mako localizada em sua sede em Rio Negro-PR. O Comprador (consumidor) residente em outra localidade será pois, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte, de ida e volta do produto à sede Mako. Se o produto for transferido no período de garantia, esta ficará cedida de pleno direito, continuando em vigor até a expiração de seu prazo, contado da data de aquisição pelo primeiro Comprador (consumidor). A presente garantia somente será válida, se apresentada juntamente com a Nota Fiscal a cada solicitação de Prestação de Serviços de Conserto.



Mako - Rio Negro-PR Fábrica e Assistência Técnica

Rua Antonio José Correa 78 | CEP: 83800-000 | Rio Negro-PR
Tel.: 47 3641-6888 | E-mail: assistec@mako.com.br | Site: www.mako.com.br

