

Fluo30

Compact Light G3

Manual de Montagem e Instruções de Uso

Lâmpada TriColor



Fig.1

Refletor Normal-G3



Fig.2

Trava do Refletor



Fig.3

Antes de conectar o FLUO30 à energia elétrica proceda a montagem conforme indicado nas ilustrações acima.

Fig.1 - Conecte a lâmpada TriColor 30W, inserindo-a dentro do Iluminador FLUO30, e rosqueando-a suavemente.

Fig.2 - Acople o Refletor, modelo Normal-G3 Ø280mm, ao encaixe tipo baioneta existente no iluminador FLUO30 girando-o até o travamento no sentido horário.

Fig.3 - Se necessário retirar o refletor, basta acionar a trava enquanto o gira no sentido contrário.



Fig.4

Alimentação 110V/220V (conforme lâmpada instalada)

Liga/Desliga

| | |
|--------------------|--------------|
| Lâmpada | TriColor |
| Soquete | e-27 |
| Potência | 30W |
| Temperatura de Cor | 5.500°K |
| IRC | 90 |
| Tensão | 120V ou 220V |
| Flicker | Free |

Fig.4 - Conecte o Fluo30 à rede elétrica respeitando a tensão da lâmpada instalada, 110V ou 220V. Ligue a chave Liga/Desliga para iluminar.

Acessórios G3



Refletor Normal Ø280mm



Refletor Backlight



Refletor WA



Barndoors 135



Refletor Standard Ø180mm



Barndoors 180



Kit Filtros 180